

## 安全上の注意

使い方を誤ると、発熱・発火・破裂により火傷や大けが・失明の原因になりますので、下記のことを必ずお守りください。



### 危険

●携帯充電用ジャックを本体充電用 USB ポートに差し込まない。●電源は USB ポートからとり、USB 端子の定格を超えて充電しない。●本製品内部から液体が漏れた場合、その液に触らない。万が一触れてしまったらきれいな水で洗い流す。●火中に投下、加熱、ショート、分解、改造をしない。●水、海水などの液体に濡らさない。



### 警告

●端子に金属物等を接触させない。●使用保管中に発熱、変形、変色、異臭などが生じた場合は使用しない。●引火や爆発のおそれがある場所では使用しない。●小児だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。●強打、落下など、強い衝撃を与えない。●濡れた手で使用しない。




### 注意


●湿気、磁気、ほこりの多い場所で使用、保管しない。●炎天下の車内、直射日光の強い場所など高温になる場所で使用、保管しない。●布団、毛布、座布団などで覆うなど、風通しの悪い場所で使用、保管しない。●本体のケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、振り回したりしない。

## 誤った使用法

ケガ、破損の原因となるので、以下のような使い方はおやめください。



ぶらさげない



ひっぱらない